

製造中止一覧表 (2025年12月) Ver1.0

ミヤマ電器株式会社

完成品コード	図番	品名	色	代替品
010016000000000	DS-016-A01	DS-016 押釦スイッチ 2P		
010059001100000	DS-059K-00-A01	DS-059K-00 波動スイッチ	赤	ツمام:黒
010059002100000	DS-059K-BS-A01	DS-059K-BS 波動スイッチ	赤	ツمام:黒
010059003100000	DS-059K-WD-A01	DS-059K-WD 波動スイッチ	赤	ツمام:黒
010059004100000	DS-059K-ON-OFF	DS-059K-ON-OFF 波動スイッチ	赤	ツمام:黒
010059005100000	DS-059A-00-A01	DS-059A-00 波動スイッチ	赤	ツمام:黒
010059006100000	DS-059A-BS-A01	DS-059A-BS 波動スイッチ	赤	ツمام:黒
010059007100000	DS-059A-WD-A01	DS-059A-WD 波動スイッチ	赤	ツمام:黒
010059008100000	DS-059A-ON-ON-A01	DS-059A-ON-ON 波動スイッチ	赤	ツمام:黒
010059009100000	DS-059S-00-A01	DS-059S-00 波動スイッチ	赤	
010059009200000	DS-059S-00-A01	DS-059S-00 波動スイッチ	黒	
010059010100000	DS-059S-BS-A01	DS-059S-BS 波動スイッチ	赤	
010059010200000	DS-059S-BS-A01	DS-059S-BS 波動スイッチ	黒	
010059011100000	DS-059S-WD-A01	DS-059S-WD 波動スイッチ	赤	
010059011200000	DS-059S-WD-A01	DS-059S-WD 波動スイッチ	黒	
010059012100000	DS-059S-ON-OFF-A01	DS-059S-ON-OFF 波動スイッチ	赤	
010059012200000	DS-059S-ON-OFF-A01	DS-059S-ON-OFF 波動スイッチ	黒	
010059013100000	DS-059F-00-A01	DS-059F-00 波動スイッチ	赤	
010059013200000	DS-059F-00-A01	DS-059F-00 波動スイッチ	黒	
010059014100000	DS-059F-BS-A01	DS-059F-BS 波動スイッチ	赤	
010059014200000	DS-059F-BS-A01	DS-059F-BS 波動スイッチ	黒	
010059015100000	DS-059F-WD-A01	DS-059F-WD 波動スイッチ	赤	
010059015200000	DS-059F-WD-A01	DS-059F-WD 波動スイッチ	黒	
010059016100000	DS-059F-ON-ON-A01	DS-059F-ON-ON 波動スイッチ	赤	
010059016200000	DS-059F-ON-ON-A01	DS-059F-ON-ON 波動スイッチ	黒	
010060001100000	DS-060K-S-00-A01	DS-060K-S-00	赤	ツمام:黒
010060002100000	DS-060K-S-WD-A01	DS-060K-S-WD	赤	ツمام:黒
010060003100000	DS-060K-S-ON-A01	DS-060K-S-ON	赤	ツمام:黒
010060006000000	DS-060K-S-LY-A01	DS-060K-S-LY		-LG, -LR
010122000000000	DS-122-A01 2P	DS-122 トグルSW 銘板付 2P		
010152000100000	DS-152W1-A01 2P	DS-152W1 スライド 2P	赤	
010152000200000	DS-152W1-A01 2P	DS-152W1 スライド 2P	黒	
010152001100000	DS-152W2-A01 2P	DS-152W2 スライド 2P	赤	
010152001200000	DS-152W2-A01 2P	DS-152W2 スライド 2P	黒	
010153001100000	DS-153W1-A01 2P	DS-153W1 スライドスイッチ 2P	赤	
010153001200000	DS-153W1-A01 2P	DS-153W1 スライドスイッチ 2P	黒	
010153002100000	DS-153W2-A01 2P	DS-153W2 スライドスイッチ 2P	赤	
010153002200000	DS-153W2-A01 2P	DS-153W2 スライドスイッチ 2P	黒	
010193000300000	DS-193-A01	DS-193 プッシュ-ON スイッチ	白	釦:赤、黒
010193000400000	DS-193-A01	DS-193 プッシュ-ON スイッチ	黄	釦:赤、黒
010193000500000	DS-193-A01	DS-193 プッシュ-ON スイッチ	青	釦:赤、黒
010194000300000	DS-194-A01	DS-194 プッシュ-OFF スイッチ	白	釦:赤、黒
010194000400000	DS-194-A01	DS-194 プッシュ-OFF スイッチ	黄	釦:赤、黒
010194000500000	DS-194-A01	DS-194 プッシュ-OFF スイッチ	青	釦:赤、黒
010195000100000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	赤	
010195000200000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	黒	
010195000300000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	白	
010195000400000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	黄	
010195000500000	DS-195-A01 2P	DS-195 押釦スイッチ 2P	青	
010196000100000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	赤	
010196000200000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	黒	
010196000300000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	白	
010196000400000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	黄	
010196000500000	DS-196-A01 3P	DS-196 押釦スイッチ 3P	青	
010261000410000	DS-261-A01 ｷﾝﾀｲｸ	DS-261 押釦スイッチ ツバ付本体黒	ｸﾘｰﾑ	釦:赤、黒
010262000410000	DS-262-A01 ｷﾝﾀｲｸ	DS-262 プッシュ-ON ツバ付本体黒	ｸﾘｰﾑ	釦:赤、黒
010263000410000	DS-263-A01 ｷﾝﾀｲｸ	DS-263 プッシュ-ON 音有本体黒	ｸﾘｰﾑ	釦:赤、黒
010282000410000	DS-282-A01	DS-282 小型押釦スイッチ 2P	ｸﾘｰﾑ	釦:赤、黒
010283000410000	DS-283-A01	DS-283 小型プッシュ ON 2P	ｸﾘｰﾑ	釦:赤、黒
010299000100000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	赤	
010299000200000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	黒	
010299000300000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	白	
010299000400000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	黄	
010299000500000	DS-299-A01 3P	DS-299 プッシュONスイッチ 3P	青	
010662002000000	DS-662-K-C-G-A01	DS-662 K-C-G 照光式スイッチ	透明緑	透明赤、LED無し
010662003000000	DS-662-K-C-Y-A01	DS-662 K-C-Y 照光式スイッチ	透明黄	透明赤、LED無し
010662005000000	DS-662-K-S-G-A01	DS-662 K-S-G 照光式スイッチ	透明緑	透明赤、LED無し
010662006000000	DS-662-K-S-Y-A01	DS-662 K-S-Y 照光式スイッチ	透明黄	透明赤、LED無し

010662008000000	DS-662-K-N-G-A01	DS-6 6 2 K-N-G 照光式スイッチ		透明赤、LED無し
010662009000000	DS-662-K-N-Y-A01	DS-6 6 2 K-N-Y 照光式スイッチ		透明赤、LED無し
010662014000000	DS-662-L-C-G-A01	DS-6 6 2 L-C-G 照光式スイッチ	透明緑	透明赤、LED無し
010662015000000	DS-662-L-C-Y-A01	DS-6 6 2 L-C-Y 照光式スイッチ	透明黄	透明赤、LED無し
010662017000000	DS-662-L-S-G-A01	DS-6 6 2 L-S-G 照光式スイッチ	透明緑	透明赤、LED無し
010662018000000	DS-662-L-S-Y-A01	DS-6 6 2 L-S-Y 照光式スイッチ	透明黄	透明赤、LED無し
010662020000000	DS-662-L-N-G-A01	DS-6 6 2 L-N-G 照光式スイッチ		透明赤、LED無し
010662021000000	DS-662-L-N-Y-A01	DS-6 6 2 L-N-Y 照光式スイッチ		透明赤、LED無し
010663001300000	DS-663-S-S-W-S-K-A01	DS-6 6 3 S-S-W-S-K	白	釦:赤、黒
010663003300000	DS-663-S-S-W-PC-K-A01	DS-6 6 3 S-S-W-PC-K	白	釦:赤、黒
010663005300000	DS-663-S-R-W-S-K-A01	DS-6 6 3 S-R-W-S-K	白	釦:赤、黒
010663007300000	DS-663-S-R-W-PC-K-A01	DS-6 6 3 S-R-W-PC-K	白	釦:赤、黒
010663017300000	DS-663-C-S-W-S-K-A01	DS-6 6 3 C-S-W-S-K	白	釦:赤、黒
010663019300000	DS-663-C-S-W-PC-K-A01	DS-6 6 3 C-S-W-PC-K	白	釦:赤、黒
010663021300000	DS-663-C-R-W-S-K-A01	DS-6 6 3 C-R-W-S-K	白	釦:赤、黒
010663023300000	DS-663-C-R-W-PC-K-A01	DS-6 6 3 C-R-W-PC-K	白	釦:赤、黒
010664001040000	DS-664-K-S-L-S-K-A01	DS-6 6 4 K-S-L-S-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664003040000	DS-664-K-S-L-PC-K-A01	DS-6 6 4 K-S-L-PC-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664005040000	DS-664-K-C-L-S-K-A01	DS-6 6 4 K-C-L-S-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664007040000	DS-664-K-C-L-PC-K-A01	DS-6 6 4 K-C-L-PC-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664009040000	DS-664-L-S-L-S-K-A01	DS-6 6 4 L-S-L-S-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664013040000	DS-664-L-C-L-S-K-A01	DS-6 6 4 L-C-L-S-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664015040000	DS-664-L-C-L-PC-K-A01	DS-6 6 4 L-C-L-PC-K	透明黄	透明赤、透明緑
010664017300000	DS-664-K-S-N-S-K-A01	DS-6 6 4 K-S-N-S-K	白	釦:赤、黒
010664021300000	DS-664-K-C-N-S-K-A01	DS-6 6 4 K-C-N-S-K	白	釦:赤、黒
010664023300000	DS-664-K-C-N-PC-K-A01	DS-6 6 4 K-C-N-PC-K	白	釦:赤、黒
010664025300000	DS-664-L-S-N-S-K-A01	DS-6 6 4 L-S-N-S-K	白	釦:赤、黒
010664027300000	DS-664-L-S-N-PC-K-A01	DS-6 6 4 L-S-N-PC-K	白	釦:赤、黒
010664029300000	DS-664-L-C-N-S-K-A01	DS-6 6 4 L-C-N-S-K	白	釦:赤、黒
010664031300000	DS-664-L-C-N-PC-K-A01	DS-6 6 4 L-C-N-PC-K	白	釦:赤、黒
010665002000000	DS-665L-A01	DS-6 6 5 L 押釦スイッチ		
010665004000000	DS-665A-A01	DS-6 6 5 A 押釦スイッチ		
010665005000000	DS-665Y-A01	DS-6 6 5 Y 押釦スイッチ		
010680001000000	DS-680K-S-A01	DS-6 8 0 K-S 押釦スイッチ		
010680002000000	DS-680K-P-A01	DS-6 8 0 K-P 押釦スイッチ		
010680003000000	DS-680K-F-A01	DS-6 8 0 K-F 押釦スイッチ		
010680004000000	DS-680L-S-A01	DS-6 8 0 L-S 押釦スイッチ		
010680005000000	DS-680L-P	DS-6 8 0 L-P 押釦スイッチ		
010680006000000	DS-680L-F-A01	DS-6 8 0 L-F 押釦スイッチ		
010680007000000	DS-680A-S-A01	DS-6 8 0 A-S 押釦スイッチ		
010680008000000	DS-680A-P-A01	DS-6 8 0 A-P 押釦スイッチ		
010680009000000	DS-680A-F-A01	DS-6 8 0 A-F 押釦スイッチ		
010680010000000	DS-680B-S-A01	DS-6 8 0 B-S 押釦スイッチ		
010680011000000	DS-680B-P-A01	DS-6 8 0 B-P 押釦スイッチ		
010680012000000	DS-680B-F-A01	DS-6 8 0 B-F 押釦スイッチ		
010770000000000	DS-770 1ツネキ レハッ	DS-7 7 0 一点抜き 連番 2P		同番
010770002000000	DS-770RI連番	DS-7 7 0 R I 一点抜き 連番 2P		
010770003000000	DS-770RI 1ツネキト'カハッ	DS-7 7 0 R I 一点抜き 同番No510		
010775000000000	DS-775 1ツネキ レハッ	DS-7 7 5 キーSW1点抜き 連番		同番
010850018230000	DS-850S-F2-OO-A01	DS-8 5 0 S-F 2-0 0	グレー	ツمام:黒
010850018300000	DS-850S-F2-OO-A01	DS-8 5 0 S-F 2-0 0	白	ツمام:黒
010850019230000	DS-850S-F2-WD-A01	DS-8 5 0 S-F 2-WD	グレー	ツمام:黒
010850019300000	DS-850S-F2-WD-A01	DS-8 5 0 S-F 2-WD	白	ツمام:黒
010850020230000	DS-850S-F2-ON-A01	DS-8 5 0 S-F 2-ON	グレー	ツمام:黒
010850020300000	DS-850S-F2-ON-A01	DS-8 5 0 S-F 2-ON	白	ツمام:黒
010850021230000	DS-850S-F2-IO-A01	DS-8 5 0 S-F 2-IO	グレー	ツمام:黒
010850021300000	DS-850S-F2-IO-A01	DS-8 5 0 S-F 2-IO	白	ツمام:黒
010850022230000	DS-850C-F1-A01	DS-8 5 0 C-F 1無印	グレー	ツمام:黒
010850022300000	DS-850C-F1-A01	DS-8 5 0 C-F 1無印	白	ツمام:黒
010850023230000	DS-850A-F1-A01	DS-8 5 0 A-F 1無印	グレー	ツمام:黒
010850023300000	DS-850A-F1-A01	DS-8 5 0 A-F 1無印	白	ツمام:黒
010850024230000	DS-850A-S-A01	DS-8 5 0 A-S 無印	グレー	ツمام:黒
010850024300000	DS-850A-S-A01	DS-8 5 0 A-S 無印	白	ツمام:黒
010850025230000	DS-850C-S-A01	DS-8 5 0 C-S 無印	グレー	ツمام:黒
010850025300000	DS-850C-S-A01	DS-8 5 0 C-S 無印	白	ツمام:黒
010850123200001	DS-850K-RI-OO-A01	DS-8 5 0 K-R I-O O	黒	
010850123230001	DS-850K-RI-OO-A01	DS-8 5 0 K-R I-O O	グレー	
010850123300001	DS-850K-RI-OO-A01	DS-8 5 0 K-R I-O O	白	
010850124200001	DS-850K-RI-WD-A01	DS-8 5 0 K-R I-WD	黒	
010850124230001	DS-850K-RI-WD-A01	DS-8 5 0 K-R I-WD	グレー	
010850124300001	DS-850K-RI-WD-A01	DS-8 5 0 K-R I-WD	白	
010850125200001	DS-850K-RI-ON-A01	DS-8 5 0 K-R I-O N	黒	

010850125230001	DS-850K-RI-ON-A01	DS-850K-RI-ON	グレー	
010850125300001	DS-850K-RI-ON-A01	DS-850K-RI-ON	白	
010850126200001	DS-850K-RI-IO-A01	DS-850K-RI-IO	黒	
010850126230001	DS-850K-RI-IO-A01	DS-850K-RI-IO	グレー	
010850126300001	DS-850K-RI-IO-A01	DS-850K-RI-IO	白	
010850201000001	DS-850K-F3-N1 ^ク レ-TR	DS850K-F3-N1グレーTR	透明赤	本体:黒
010850202000001	DS-850K-F3-N1 ^ク レ-TO	DS850K-F3-N1グレーTO	透明橙	本体:黒
010850203000001	DS-850K-F3-N1 ^ク レ-TG	DS850K-F3-N1グレーTG	透明緑	本体:黒
010850207000000	DS-850K-F3-N2 ^ク レ-TR	DS850K-F3-N2グレーTR	透明赤	本体:黒
010850208000000	DS-850K-F3-N2 ^ク レ-TO	DS850K-F3-N2グレーTO	透明橙	本体:黒
010850209000001	DS-850K-F3-N2 ^ク レ-TG	DS850K-F3-N2グレーTG	透明緑	本体:黒
010850213000001	DS-850S-F3-N1 ^ク レ-TR	DS850S-F3-N1グレーTR	透明赤	本体:黒
010850214000001	DS-850S-F3-N1 ^ク レ-TO	DS850S-F3-N1グレーTO	透明橙	本体:黒
010850215000001	DS-850S-F3-N1 ^ク レ-TG	DS850S-F3-N1グレーTG	透明緑	本体:黒
010850219000000	DS-850S-F3-N2 ^ク レ-TR	DS850S-F3-N2グレーTR	透明赤	本体:黒
010850220000001	DS-850S-F3-N2 ^ク レ-TO	DS850S-F3-N2グレーTO	透明橙	本体:黒
010850221000001	DS-850S-F3-N2 ^ク レ-TG	DS850S-F3-N2グレーTG	透明緑	本体:黒
010850222230001	DS-850S-F3-OO ^加	DS850S-F3-OO 黒	グレー	ツمام:黒
010850224230001	DS-850S-F3-WD ^加	DS850S-F3-WD 黒	グレー	ツمام:黒
010850226230001	DS-850S-F3-ON ^加	DS850S-F3-ON 黒	グレー	ツمام:黒
010850228230001	DS-850S-F3-IO ^加	DS850S-F3-IO 黒	グレー	ツمام:黒
010850233200001	DS-850K-S-LY-A01	DS850K-S-LY-A01	黒	-LR、-LG
010850233230001	DS-850K-S-LY-A01	DS850K-S-LY-A01	グレー	-LR、-LG
010850236200001	DS-850K-F1-LY-A01	DS850K-F1-LY-A01	黒	-LR、-LG
010850236230001	DS-850K-F1-LY-A01	DS850K-F1-LY-A01	グレー	-LR、-LG
020027000500000	MS-027-A01	MS-027 押釦スイッチ	青	釦:赤、黒、クリーム
020028000500000	MS-028-A01	MS-028 押釦スイッチ文字入	青	釦:赤、黒、クリーム
020029000500000	MS-029-A01	MS-029 プッシュON スイッチ	青	釦:赤、黒、クリーム
020030000500000	MS-030-A01	MS-030 プッシュON文字入スイッチ	青	釦:赤、黒、クリーム
020150001100000	MS-150Y-A01	MS-150Y スライドスイッチ	赤	
020150001200000	MS-150Y-A01	MS-150Y スライドスイッチ	黒	
020165000100000	MS-165-A11 2P	MS-165 トグルスイッチ 2P	赤	レバー:黒
020165000300000	MS-165-A11 2P	MS-165 トグルスイッチ 2P	白	レバー:黒
020166000100000	MS-166-A11 3P	MS-166 トグルスイッチ 3P	赤	レバー:黒
020166000300000	MS-166-A11 3P	MS-166 トグルスイッチ 3P	白	レバー:黒
020167000100000	MS-167-A11 3PCO	MS-167 トグルスイッチ 3PCO	赤	レバー:黒
020167000300000	MS-167-A11 3PCO	MS-167 トグルスイッチ 3PCO	白	レバー:黒
020168000100000	MS-168-A11 6P	MS-168 トグルスイッチ 6P	赤	レバー:黒
020168000300000	MS-168-A11 6P	MS-168 トグルスイッチ 6P	白	レバー:黒
020169000100000	MS-169-A11 6PCO	MS-169 トグルスイッチ 6PCO	赤	レバー:黒
020169000300000	MS-169-A11 6PCO	MS-169 トグルスイッチ 6PCO	白	レバー:黒
020188000100000	MS-188-A01 6P	MS-188 カラーズライドスイッチ	赤	
020188000200000	MS-188-A01 6P	MS-188 カラーズライドスイッチ	黒	
020192000000000	MS-192-A01 F ^メ	MS-192 F止め		
020192001000000	MS-192-A02 F ^メ マシ	MS-192 F止め無し		
020300000100000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	赤	
020300000200000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	黒	
020300000300000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	白	
020300000400000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	黄	
020300000500000	MS-300-A01	MS-300 プッシュONスイッチ 6P	青	
020433000100000	MS-433 A01	MS-433 A01	赤	
020433000200000	MS-433 A01	MS-433 A01	黒	
020500012000000	MS-500M-B-A01	MS-500M-Bトグルスイッチ 9P		
020500013000000	MS-500N-B-A01	MS-500N-BトグルスイッチCO9P		
020500014000000	MS-500P-B-A01	MS-500P-Bトグルスイッチ12P		
020500015000000	MS-500R-B-A01	MS-500R-Bトグルスイッチ12CO		
020500016100000	MS-500K-BC-A11	MS-500K-BC トグルスイッチ2P	赤	レバー:黒
020500016300000	MS-500K-BC-A11	MS-500K-BC トグルスイッチ2P	白	レバー:黒
020500016400000	MS-500K-BC-A11	MS-500K-BC トグルスイッチ2P	黄	レバー:黒
020500017100000	MS-500A-BC-A11	MS-500A-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒
020500017300000	MS-500A-BC-A11	MS-500A-BC トグルスイッチ3P	白	レバー:黒
020500017400000	MS-500A-BC-A11	MS-500A-BC トグルスイッチ3P	黄	レバー:黒
020500018100000	MS-500B-BC-A11	MS-500B-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒
020500018300000	MS-500B-BC-A11	MS-500B-BC トグルスイッチ3P	白	レバー:黒
020500018400000	MS-500B-BC-A11	MS-500B-BC トグルスイッチ3P	黄	レバー:黒
020500019100000	MS-500C-BC-A11	MS-500C-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒
020500019300000	MS-500C-BC-A11	MS-500C-BC トグルスイッチ3P	白	レバー:黒
020500019400000	MS-500C-BC-A11	MS-500C-BC トグルスイッチ3P	黄	レバー:黒
020500020100000	MS-500D-BC-A11	MS-500D-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒
020500020300000	MS-500D-BC-A11	MS-500D-BC トグルスイッチ3P	白	レバー:黒
020500020400000	MS-500D-BC-A11	MS-500D-BC トグルスイッチ3P	黄	レバー:黒
020500021100000	MS-500E-BC-A11	MS-500E-BC トグルスイッチ3P	赤	レバー:黒

02065001110000	MS-650B-C-P-A01	MS-650BCPP	超小型押釦スイッチ	赤	
02065001120000	MS-650B-C-P-A01	MS-650BCPP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065001210000	MS-650B-C-P-N-A01	MS-650BCPN	超小型押釦スイッチ	赤	
02065001220000	MS-650B-C-P-N-A01	MS-650BCPN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065001320000	MS-650B-N-S-P-A01	MS-650BNSP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065001420000	MS-650B-N-S-N-A01	MS-650BNSN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065001520000	MS-650B-N-P-P-A01	MS-650BNPP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065001620000	MS-650B-N-P-N-A01	MS-650BNPN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100110000	MS-651L-C-S-P-A01	MS-651LCSPP	超小型押釦スイッチ	赤	
02065100120000	MS-651L-C-S-P-A01	MS-651LCSPP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100210000	MS-651L-C-S-N-A01	MS-651LCSN	超小型押釦スイッチ	赤	
02065100220000	MS-651L-C-S-N-A01	MS-651LCSN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100310000	MS-651L-C-P-P-A01	MS-651LCSPP	超小型押釦スイッチ	赤	
02065100320000	MS-651L-C-P-P-A01	MS-651LCSPP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100410000	MS-651L-C-P-N-A01	MS-651LCPN	超小型押釦スイッチ	赤	
02065100420000	MS-651L-C-P-N-A01	MS-651LCPN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100520000	MS-651L-N-S-P-A01	MS-651LNSP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100620000	MS-651L-N-S-N-A01	MS-651LNSN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100720000	MS-651L-N-P-P-A01	MS-651LNPP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100820000	MS-651L-N-P-N-A01	MS-651LNPN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065100910000	MS-651B-C-S-P-A01	MS-651BCSP	超小型押釦スイッチ	赤	
02065100920000	MS-651B-C-S-P-A01	MS-651BCSP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065101010000	MS-651B-C-S-N-A01	MS-651BCSN	超小型押釦スイッチ	赤	
02065101020000	MS-651B-C-S-N-A01	MS-651BCSN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065101110000	MS-651B-C-P-P-A01	MS-651BCPP	超小型押釦スイッチ	赤	
02065101120000	MS-651B-C-P-P-A01	MS-651BCPP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065101210000	MS-651B-C-P-N-A01	MS-651BCPN	超小型押釦スイッチ	赤	
02065101220000	MS-651B-C-P-N-A01	MS-651BCPN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065101320000	MS-651B-N-S-P-A01	MS-651BNSP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065101420000	MS-651B-N-S-N-A01	MS-651BNSN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065101520000	MS-651B-N-P-P-A01	MS-651BNPP	超小型押釦スイッチ	黒	
02065101620000	MS-651B-N-P-N-A01	MS-651BNPN	超小型押釦スイッチ	黒	
02065101710000	MS-651L-C-RI-N-A01	MS-651L-C-RI-N	超小型	赤	
02065101720000	MS-651L-C-RI-N-A01	MS-651L-C-RI-N	超小型	黒	
02065101810000	MS-651B-C-RI-N-A01	MS-651B-C-RI-N	超小型	赤	
02065101820000	MS-651B-C-RI-N-A01	MS-651B-C-RI-N	超小型	黒	
02065101920000	MS-651L-N-RI-N-A01	MS-651L-N-RI-N	超小型	黒	
02065102020000	MS-651B-N-RI-N-A01	MS-651B-N-RI-N	超小型	黒	
02075000300000	MS-750A-RI-A01	MS-750A-RI-A01			
02095000200000	MS-950-A11 ^ `D7メッキ	MS-950 ベロア A11	SP		MS-950-A01
02095100200000	MS-951-A11 ^ `D7メッキ	MS-951 ベロア A11	SP		MS-951-A01
020962001230000	MS-962-A01	MS-962-A01 Nバラ		グレー	
02096200220000	MS-962-A02	MS-962-A02 Nバラ		黒	
05003200040000	MJ-032-A01	MJ-032 ICクリップ		黄	赤、黒、白
05003200050000	MJ-032-A01	MJ-032 ICクリップ		青	赤、黒、白
05003200060000	MJ-032-A01	MJ-032 ICクリップ		緑	赤、黒、白
05003300040000	MJ-033-A01	MJ-033 ミニICクリップ		黄	赤、黒、白
05003300050000	MJ-033-A01	MJ-033 ミニICクリップ		青	赤、黒、白
05003300060000	MJ-033-A01	MJ-033 ミニICクリップ		緑	赤、黒、白
26019300130000	PS-193 ツマミ/ミ	PS-193 ツマミのみ		白	赤、黒
26019300140000	PS-193 ツマミ/ミ	PS-193 ツマミのみ		黄	赤、黒
26019300150000	PS-193 ツマミ/ミ	PS-193 ツマミのみ		青	赤、黒
26067000310000	PS-BC1-A01 マル	PS-BC1 (DS670) 丸 市販品		赤	
26067000320000	PS-BC1-A01 マル	PS-BC1 (DS670) 丸 市販品		黒	
260670003230000	PS-BC1-A01 マル	PS-BC1 (DS670) 丸 市販品		グレー	
26067000410000	PS-BE1-A01 ㄆ`イ	PS-BE1 (DS670) 楕円 市販品		赤	
26067000420000	PS-BE1-A01 ㄆ`イ	PS-BE1 (DS670) 楕円 市販品		黒	
260670004230000	PS-BE1-A01 ㄆ`イ	PS-BE1 (DS670) 楕円 市販品		グレー	
26067000210000	PS-BR1-A01 ㄆ`ウカ	PS-BR1 (DS670) 長角 市販品		赤	
26067000220000	PS-BR1-A01 ㄆ`ウカ	PS-BR1 (DS670) 長角 市販品		黒	
260670002230000	PS-BR1-A01 ㄆ`ウカ	PS-BR1 (DS670) 長角 市販品		グレー	
26067000110000	PS-BS1-A01 ㄆ`ウカ	PS-BS1 (DS670) 正角 市販品		赤	
26067000120000	PS-BS1-A01 ㄆ`ウカ	PS-BS1 (DS670) 正角 市販品		黒	
260670001230000	PS-BS1-A01 ㄆ`ウカ	PS-BS1 (DS670) 正角 市販品		グレー	

製造中止一覧表 特注品 (2025年12月) Ver1.0 ミヤマ電器株式会社

完成品コード	図番	品名	色	相当品
100664008000000	ADS-664L-C-N-S-A03	A D S - 6 6 4 L - C - N - S - A 0 3		DS-664L-C-N-S
110500134000000	AS-500F-F クロクロム	A S - 5 0 0 F - F クロクロム		MS-500F-F
110500179000000	AS-500H-F-A01	A S - 5 0 0 H - F - A 0 1		MS-500H-F
110500102000000	AS-500X-F	A S - 5 0 0 X - F		なし
110500203000000	AS-500X-F キンメッキ	A S - 5 0 0 X - F キンメッキ		なし
110500131000000	AS-500X-F クロクロム	A S - 5 0 0 X - F クロクロム		なし
020500276000000	MS-500J-B-PC-A12 パラ	M S - 5 0 0 J - B - P C - A 1 2 パラ		MS-500J-B-PC